

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	COLOC BASE DE DUCHA FIBRA DE VIDRIO 80 x 80
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-BAT-002



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de la base de ducha de fibra de vidrio 80x80, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA CORRIENTE
- BASE DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO
- CEMENTO BLANCO
- CEMENTO IP – 30

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Las bases de ducha de fibra de vidrio serán de marca reconocida y buena calidad, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación comprenderá el colocado de la base de ducha en los lugares que indican los planos y/o donde instruya el supervisor de obra, teniendo cuidado de colocar previamente una impermeabilización hidrófuga.

Previo al colocado se deberá vaciar una cama de mortero cemento arena 1:3 a fin de cama de nivelación, sobre este mortero fresco.

Verifica que la base de ducha esté alineado con las paredes y el resto de tu diseño para el

baño. Si no está correctamente alineado, la ducha puede tener fugas, por lo que debe asegurarte que esté nivelado.

Utiliza un nivelador para carpinteros. Si es necesario, utiliza algunas vigas de madera para nivelar el plato.

Además, debes asegurarte que el desagüe corte las líneas y encaje correctamente sobre la tubería de drenaje.

Una vez instalada se sellaran los bordes entre piso y base de ducha así como los bordes de la misma con la pared con el cemento blanco.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (PZA) colocada correctamente y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.